

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

1352 von Himolla - Ledersofa Ausführung links bright

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# 1352 SPEKTRA



# 1352 SPEKTRA



---

## MODELLBESCHREIBUNG

Einzigartig und nachhaltig: die SPEKTRA Serie. Lassen Sie sich von der Modell-Vielfalt inspirieren. Individuell planbar in einem Sitzraster von 10cm, verschiedenen Sitzhöhen und Füßen, Sitzhärten, sowie zahlreichen Funktionen, Herzwaage und optional sogar mit der Sleepoly Bettfunktion.

---

## POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger  
Rücken: Formasoft Kaltschaum

---

## NAHTBILD

Nahtart: Zierkappnaht  
Kontrastziernaht: möglich



---

## SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:  
Superlastic plus mit Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

---

## BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt, Vlies  
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet  
Bezugskombination: nicht möglich

---

## KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

---

## METALLFUSS

Metallfuß 62 Edelstahloptik  
Metallfuß 63 Anthrazit



---

## METALLKUFE

Metallkufe 62 Edelstahloptik  
Metallkufe 63 Anthrazit



---

## SICHTBARE OBERFLÄCHE

58 Wildeiche  
Mögliche Beiztöne  
58 Wildeiche (017, 617, 681)

# 1352 SPEKTRA



## ACHTUNG

- ⚡ Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- ✂️ Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichtsgründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

## ABMESSUNGEN

Für die elektrischen Abschlussrecamieren wird ein Wandabstand von 3cm benötigt.

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die niedrige Sitzhöhe. Die Höhe und die Gesamthöhe ändern sich entsprechend. Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 5cm benötigt.

Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 8cm.

## ZUSATZAUSSTATTUNG

Z77 Herzwaage

## AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



## WALLFREEFUNKTION

Die wandfreie Wallfreefunktion ist wahlweise manuell oder elektrisch verfügbar und erlaubt das komfortable Verstellen von Rücken und Fußteil. In Kombination mit der optional erhältlichen Herzwaage der elektrischen Varianten lässt sich das Fußteil bis in die wohltuende Herzwaageposition anheben.



## STAURAUUM

Der praktische Stauraum im offenen Abschluss lässt sich manuell aufklappen und eignet sich perfekt zur Aufbewahrung von Decken und Kissen.



# 1352 SPEKTRA



## SOFAS



B 170 T 106 SB 60	B 190 T 106 SB 70	B 210 T 106 SB 80	B 230 T 106 SB 90
<b>362</b>	<b>364</b>	<b>366</b>	<b>368</b>
A M E Q	A M E Q	A M E Q	A M E Q

SH 45 / METALLFUSS  
SH 47 / METALLFUSS  
SH 45 / METALLKUFE  
SH 47 / METALLKUFE


## SOFAS MIT FUNKTION



manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	elektrisch Wallfree außen
B 170 T 106 SB 60	B 170 T 106 SB 60	B 190 T 106 SB 70	B 190 T 106 SB 70	B 210 T 106 SB 80	B 210 T 106 SB 80	B 230 T 106 SB 90	B 230 T 106 SB 90	B 229 T 106 SB 70
<b>162</b>	<b>162</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>173</b>
A M E Q	B N F R	A M E Q	B N F R	A M E Q	B N F R	A M E Q	B N F R	B N F R

SH 45 / METALLFUSS  
SH 47 / METALLFUSS  
SH 45 / METALLKUFE  
SH 47 / METALLKUFE


## SOFAS MIT FUNKTION



manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	Bettfunktion manuell	Bettfunktion manuell	Bettfunktion manuell	Bettfunktion manuell
B 229 T 106 SB 70	B 229 T 106 SB 70	B 170 T 106 SB 60	B 190 T 106 SB 70	B 210 T 106 SB 80	B 230 T 106 SB 90
<b>174</b>	<b>174</b>	<b>272</b>	<b>274</b>	<b>276</b>	<b>278</b>
A M E Q	B N F R	A M E Q	A M E Q	A M E Q	A M E Q

SH 45 / METALLFUSS  
SH 47 / METALLFUSS  
SH 45 / METALLKUFE  
SH 47 / METALLKUFE

## ABSCHLUSSELEMENTE



B 85 T 106 SB 60	B 95 T 106 SB 70	B 105 T 106 SB 80	B 115 T 106 SB 90	B 145 T 106 SB 60	B 165 T 106 SB 70	B 185 T 106 SB 80	B 205 T 106 SB 90
<b>321/322</b> li/re	<b>323/324</b> li/re	<b>325/326</b> li/re	<b>327/328</b> li/re	<b>351/352</b> li/re	<b>353/354</b> li/re	<b>355/356</b> li/re	<b>357/358</b> li/re
A M E Q	A M E Q	A M E Q	A M E Q	A M E Q	A M E Q	A M E Q	A M E Q

SH 45 / METALLFUSS  
SH 47 / METALLFUSS  
SH 45 / METALLKUFE  
SH 47 / METALLKUFE

# 1352 SPEKTRA



## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree außen
	B 85 T 106 SB 60	B 85 T 106 SB 60	B 95 T 106 SB 70	B 95 T 106 SB 70	B 105 T 106 SB 80	B 105 T 106 SB 80	B 115 T 106 SB 90	B 115 T 106 SB 90	B 145 T 106 SB 60
	<b>121/122</b> li/re	<b>121/122</b> li/re	<b>123/124</b> li/re	<b>123/124</b> li/re	<b>125/126</b> li/re	<b>125/126</b> li/re	<b>127/128</b> li/re	<b>127/128</b> li/re	<b>141/142</b> li/re
SH 45 / METALLFUSS	A	B	A	B	A	B	A	B	A
SH 47 / METALLFUSS	M	N	M	N	M	N	M	N	M
SH 45 / METALLKUFE	E	F	E	F	E	F	E	F	E
SH 47 / METALLKUFE	Q	R	Q	R	Q	R	Q	R	Q

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
	B 145 T 106 SB 60	B 165 T 106 SB 70	B 165 T 106 SB 70	B 185 T 106 SB 80	B 185 T 106 SB 80	B 205 T 106 SB 90	B 205 T 106 SB 90	B 145 T 106 SB 60	B 145 T 106 SB 60
	<b>141/142</b> li/re	<b>143/144</b> li/re	<b>143/144</b> li/re	<b>145/146</b> li/re	<b>145/146</b> li/re	<b>147/148</b> li/re	<b>147/148</b> li/re	<b>151/152</b> li/re	<b>151/152</b> li/re
SH 45 / METALLFUSS	B	A	B	A	B	A	B	A	B
SH 47 / METALLFUSS	N	M	N	M	N	M	N	M	N
SH 45 / METALLKUFE	F	E	F	E	F	E	F	E	F
SH 47 / METALLKUFE	R	Q	R	Q	R	Q	R	Q	R

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	Bettfunktion manuell	Bettfunktion manuell	Bettfunktion manuell
	B 165 T 106 SB 70	B 165 T 106 SB 70	B 185 T 106 SB 80	B 185 T 106 SB 80	B 205 T 106 SB 90	B 205 T 106 SB 90	B 145 T 106 SB 60	B 165 T 106 SB 70	B 185 T 106 SB 80
	<b>153/154</b> li/re	<b>153/154</b> li/re	<b>155/156</b> li/re	<b>155/156</b> li/re	<b>157/158</b> li/re	<b>157/158</b> li/re	<b>231/232</b> li/re	<b>233/234</b> li/re	<b>235/236</b> li/re
SH 45 / METALLFUSS	A	B	A	B	A	B	A	A	A
SH 47 / METALLFUSS	M	N	M	N	M	N	M	M	M
SH 45 / METALLKUFE	E	F	E	F	E	F	E	E	E
SH 47 / METALLKUFE	Q	R	Q	R	Q	R	Q	Q	Q







## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	Bettfunktion manuell	elektrisch Vorziehfunkt.	elektrisch Vorziehfunkt.	elektrisch Vorziehfunkt.	elektrisch Vorziehfunkt.
	B 205 T 106 SB 90	B 145 T 106 SB 60	B 165 T 106 SB 70	B 185 T 106 SB 80	B 205 T 106 SB 90
	<b>237/238</b> li/re	<b>251/252</b> li/re	<b>253/254</b> li/re	<b>255/256</b> li/re	<b>257/258</b> li/re
SH 45 / METALLFUSS	A	B	B	B	B
SH 47 / METALLFUSS	M	N	N	N	N
SH 45 / METALLKUFE	E	F	F	F	F
SH 47 / METALLKUFE	Q	R	R	R	R










# 1352 SPEKTRA




## ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

					
			manuell	manuell	manuell
B 126 T 106 SB 70	B 136 T 106 SB 80	B 146 T 106 SB 90	B 126 T 106 SB 70	B 136 T 106 SB 80	B 146 T 106 SB 90
<b>543/544</b> li/re	<b>545/546</b> li/re	<b>547/548</b> li/re	<b>553/554</b> li/re	<b>555/556</b> li/re	<b>557/558</b> li/re
SH 45 / METALLFUSS SH 47 / METALLFUSS SH 45 / METALLKUFE SH 47 / METALLKUFE	A M E Q	A M E Q	A M E Q	A M E Q	A M E Q






## ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

								
		manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
B 105 T 205 SB 60	B 105 T 215 SB 70	B 119 T 235 SB 60	B 119 T 245 SB 70	B 119 T 255 SB 80	B 119 T 265 SB 90	B 119 T 235 SB 60	B 119 T 245 SB 70	B 119 T 255 SB 80
<b>561/562</b> li/re	<b>563/564</b> li/re	<b>571/572</b> li/re	<b>573/574</b> li/re	<b>575/576</b> li/re	<b>577/578</b> li/re	<b>581/582</b> li/re	<b>583/584</b> li/re	<b>585/586</b> li/re
SH 45 / METALLFUSS SH 47 / METALLFUSS SH 45 / METALLKUFE SH 47 / METALLKUFE	A M E Q	A M E Q	A M E Q	A M E Q	A M E Q	A M E Q	A M E Q	A M E Q

## ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE


manuell
B 119 T 265 SB 90
<b>587/588</b> li/re
SH 45 / METALLFUSS SH 47 / METALLFUSS SH 45 / METALLKUFE SH 47 / METALLKUFE
A M E Q

## ABSCHLUSSRECAMIEREN

				
			elektrisch	elektrisch
B 190 T 203 SB -	B 105 T 189 SB 80	B 125 T 189 SB 100	B 105 T 189 SB 80	B 125 T 189 SB 100
<b>507/508</b> li/re	<b>515/516</b> li/re	<b>519/520</b> li/re	<b>525/526</b> li/re	<b>529/530</b> li/re
SH 45 / METALLFUSS SH 47 / METALLFUSS SH 45 / METALLKUFE SH 47 / METALLKUFE	A M E Q	A M E Q	B N F R	B N F R

# 1352 SPEKTRA




## ECKELEMENTE




				manuell	manuell		manuell
B 105 T 105 SB -	B 105 T 105 SB -	B 119 T 119 SB -	B 119 T 119 SB -	B 119 T 119 SB -	B 119 T 119 SB -	B 119 T 119 SB -	B 119 T 119 SB -
<b>531</b>	<b>532</b>	<b>534</b>	<b>535</b>	<b>536</b>	<b>539</b>	<b>540</b>	
SH 45 / STÜTZFUSS SH 47 / STÜTZFUSS SH 45 / STÜTZKUFE SH 47 / STÜTZKUFE	A M E Q	A M E Q	A M E Q	A M E Q	A M E Q	A M E Q	A M E Q

## ZWISCHENELEMENTE



B 60 T 106 SB 60	B 70 T 106 SB 70	B 80 T 106 SB 80	B 90 T 106 SB 90	B 120 T 106 SB 60	B 140 T 106 SB 70	B 160 T 106 SB 80	B 180 T 106 SB 90
<b>311</b>	<b>312</b>	<b>313</b>	<b>314</b>	<b>316</b>	<b>317</b>	<b>318</b>	<b>319</b>
SH 45 / STÜTZFUSS SH 47 / STÜTZFUSS SH 45 / STÜTZKUFE SH 47 / STÜTZKUFE	A M E Q	A M E Q	A M E Q	A M E Q	A M E Q	A M E Q	A M E Q

## ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION



manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
B 60 T 106 SB 60	B 60 T 106 SB 60	B 70 T 106 SB 70	B 70 T 106 SB 70	B 80 T 106 SB 80	B 80 T 106 SB 80	B 90 T 106 SB 90	B 90 T 106 SB 90
<b>111</b>	<b>111</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
SH 45 / STÜTZFUSS SH 47 / STÜTZFUSS SH 45 / STÜTZKUFE SH 47 / STÜTZKUFE	A B M E Q	A N F R	A M E Q	B N F R	A M E Q	B N F R	B N F R

## HOCKER



	manuell
B 99 T 65 SB -	B 113 T 70 SB -
<b>302</b>	<b>303</b>
SH 45 / METALLFUSS SH 47 / METALLFUSS SH 45 / METALLKUFE SH 47 / METALLKUFE SH 45 / ROLLEN	A M E Q Y