


Montageanleitung / Installation Instructions

LED Lucky Line



Bewegungsmelder
motion sensor




ca. von 0,5 bis 5 min.
ca. from 0,5 to 5 min.


230-240V

Eine Entsorgung mit dem normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig!
Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.
A disposal on domestic waste is not permitted!
A disposal must be according public requirements of waste disposal!



L=ca. 1700mm



L=ca. 240mm





min. 16



doppelseitiges Kleband 60x10
double-sided adhesive tape 60x10
Kabelklips, selbstklebend
cable clips adhesive
Senkkopfschraube 3x13
wood screw 3x13

Verlängerung L=1800 mm
extension cable

2 Stück
2 pcs.



Anbauvarianten Mount versions

